



# CM 435XL

## ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

АРТИКУЛ: 512 20 1435


EAN8 - 20080167

РЕЛИЗ: 06.2019

**ДЕТАЛИРОВКА ИЗДЕЛИЯ**

***PATRIOT***

**РИСУНОК А**  
АРТИКУЛ: 512 20 1435



#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1, 3	010030490	Переднее колесо в сборе с колпаком	2
6	010030491	Вал колес (передний)	1
7	010030492	Прижимная пластина	6
9-10	010030493	Заднее колесе в сборе с колпаком	2
12	010030494	Пружина ручки регулировки высоты	1
13	010030495	Кронштейн ручки регулировки высоты	1
15	010030496	Фиксатор ручки регулировки высоты (палец)	1
16-18	010030497	Ручка регулировки высоты в сборе	1
19	010030498	Рычаг регулировки высоты	1
20	010030499	Вал колес (задний)	1



**РИСУНОК А**  
**АРТИКУЛ: 512 20 1435**

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
22	010030500	Фиксатор пружины	1
23	010030501	Пружина рычага регулировки высоты	1
25	010030502	Прижимная шайба ножа	1
26	010030503	Нож	1
27	010030504	Адаптер ножа	1
28	010030505	Противовес (бак с песком)	1
29	010030506	Основание газонокосилки (дека)	1
30	010030210	Электромотор в сборе (40В)	1
32	010030507	Амортизатор инвертора (подушка)	2
33	010030090	Блок контроля (инвертор)	1
34	010030508	Задняя крышка корпуса	1
35	010030509	Прижимная пластина Микровыключатель	1
36	010030510	Микровыключатель	2
38	010030511	Ключ	1
39	010030512	Пружина крышки травосборника	1
40	010030513	Крышка травосборника	1
41	010030514	Декоративная крышка корпуса	1
42	010030515	Корпус газонокосилки (верхний)	1
45-47	010030516	Контактор в сборе	1
49	010030517	Прозрачная крышка корпуса	1
53	010030518	Ручка переноса газонокосилки	1
54-60	010030519	Комплект фиксатора нижней рукоятки управления	2
61	010030520	Нижняя рукоятка управления	1
68	010030521	Штанга верхней рукоятки управления	2
56, 59, 62-67, 69-71	010030522	Комплект фиксатора верхней рукоятки управления	2
72	010030523	Нижняя крышка ручки управления	1
73	010030524	Выключатель	1
75	010030525	Кабель ручки управления	1
76	010030526	Основание ручки управления	1
79	010030527	Пружина кнопки ручки управления	2
80	010030528	Верхняя крышка ручки управления	1
81	010030529	Индикатор заряда АКБ	1
82	010030530	Плата управления индикатора заряда АКБ	1
84	010030531	Пружина кнопки выключателя	1
8, 72-73, 76-87	010030532	Ручка управления в сборе	1
48, 88- 92	010030533	Травосборник в сборе	1

# ***PATRIOT***

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**

Единый телефон сервисной службы: 8-800-2222-768.

[service@onlypatriot.com](mailto:service@onlypatriot.com)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ И ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК.

[www.onlypatriot.com](http://www.onlypatriot.com)